



Displayanzeige AS 220

- Anzeige Werte (hier Zählerstand: 000000,0
- Kennzahl (hier 1.8.0)

Std- dAt Standard-Datenregister

Abruf	Kennzahl	Bedeutung
kurz		Displaykontrolle
>5s	Std- dAt	Standard-Datenregister
kurz	F.F	Fatale Fehler
kurz	F.F.1	Nicht- fatale Fehler
kurz	F.F.2	Warmmeldungen
kurz	0.0.0	Gerätenummer (7-stellig; 1.Zahl fehlt) 3
kurz	0.0.1	Nicht belegt
kurz	0.0.2	Herstellernummer(7-stellig; 1.Zahl fehlt)
kurz	0.9.1	Uhrzeit hh:mm:ss
kurz	0.9.2	Datum jj,mm,dd
kurz	1.8.0	Aktueller Zählerstand, total
kurz	1.8.0	Dito, vom Ende des Vormonats
kurz	1.8.1	Aktueller Zählerstand Tarif 1
kurz	1.8.1	Dito, vom Ende des Vormonats Tarif 1
kurz	1.8.2	Aktueller Zählerstand Tarif 2
kurz	1.8.2	Dito, vom Ende des Vormonats Tarif 2
kurz	1.8.3	Aktueller Zählerstand Tarif 3
kurz	1.8.3	Dito, vom Ende des Vormonats Tarif 3
kurz	1.8.4	Aktueller Zählerstand Tarif 4
kurz	1.8.4	Dito, vom Ende des Vormonats Tarif 4
kurz		End

Die grau hinterlegten Kennzahlen sind nicht aktiv

Bedien- und Anzeigeelemente



- 1 Display
- 2 Abruftaste (Gelb)
- 3 Gerätenummer: **Bitte bei Rückfragen angeben**
- 4 LED: Betriebsanzeige (Ersatz für Läuferscheibe mechanischer Zähler; Dauerleuchten- keine Abnahme; blinkt - Abnahme vorhanden)

Abl-dAt Service-Datenregister

Abruf	Kennzahl	Bedeutung
kurz		Displaykontrolle
kurz	Std- dAt	Standard-Datenregister
>5s	Abl- dAt	Service-Datenregister
kurz	1.7.0	Momentane Leistung in kW, total
kurz	1.9.0	Energie in kWh seit Monatsanfang, total
kurz	1.9.0	Energie in kWh letzter Monat, total
kurz	1.9.1	Energie in kWh seit Monatsanfang, Tarif1
kurz	1.9.1	Energie in kWh letzter Monat, Tarif1
kurz	1.9.2	Energie in kWh seit Monatsanfang, Tarif2
kurz	1.9.2	Energie in kWh letzter Monat, Tarif2
kurz	1.9.3	Energie in kWh seit Monatsanfang, Tarif3
kurz	1.9.3	Energie in kWh letzter Monat, Tarif3
kurz	1.9.4	Energie in kWh seit Monatsanfang, Tarif4
kurz	1.9.4	Energie in kWh letzter Monat, Tarif4
kurz	32.7	Momentane Spannung L1
kurz	31.7	Momentane Strom L1
kurz		End

Abruftastenbedienung und wichtige Menüpunkte

Die Abruftaste 2 ist verplombt, kann jedoch durch Drücken betätigt werden.

Durch kurzes Drücken der Abruftaste 2 erscheint nacheinander:

- Displayanzeigetest
- Std- dAt
- Abl- dAt
- End

Wichtige Anzeigen sind: **Std- dAt** und **Abl- dAt**.

Erscheint eine dieser Anzeigen im Display, muss die Abruftaste länger als 5sec. gedrückt werden bis das Display umschaltet. Nun befindet man sich im jeweiligen Abrufregister. Hier betätigt man die Abruftaste mit kurzem Druck.

Selbstständig wechselnde Anzeige

Kennzahl	Bedeutung
1.8.0	Aktueller Zählerstand in kWh, total
1.7.0	Momentane Leistung in kW, total

Wird die selbstständig wechselnde Anzeige unterbrochen und es erscheint **FF** oder **FF1** (Fehlerregister) im Display, so wurde vom Zähler ein Fehler registriert.

Bitte informieren Sie Ihren Messstellenbetreiber!

E-Mail: Messstellenbetrieb@netze-magdeburg.de

Tel.: 0391 587-2555